



Programmierung 24 Std-Modus

Wichtig! Sie bestimmen von welcher Zeit an der Motor laufen soll z.B. um 09 00 Uhr täglich soll er starten und nie in der Nacht laufen. Genau um diese Zeit z.B. 09 00 Uhr müssen Sie die **nachfolgende Programmierung** vornehmen:

Drücken der **Light resp. Reset Taste** (je nach Modell) und gleichzeitig die **+** Temperaturtaste für **ca. 20 Sekunden**, warten bis 24 (= 24 Stunden Modus) angezeigt wird. Nun wird der Motor nur immer um 09 00 Uhr starten und laufen bis er die Temperatur erreicht hat und dann abschalten und erst wieder um 09 00 Uhr am nächsten Tag von selber wieder einschalten. Man kann natürlich jederzeit Sprudeln wann immer man möchte mittels der Jet-Taste. Das automatische Aufheizen bei einem Wärmeverlust von 0.5° entfällt somit. Die Deaktivierung des 24 Std-Modus und das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (38°) erreichen Sie, indem sie den Motor kurz ausstecken und somit vom Strom nehmen.

